TV - használati útmutató (Medium és Large szobákban)

- Bekapcsolás: **POWER** piros gombbal bekapcsolni
- ☼ jelre kattintani
- Baloldali oszlop:
    - Kép
    - Hang
    - **Csatornák**-ra kattintani – **Csatorna üzemmód** – **OK**

Antenna – Magyar adók

Műholdvevő – Külföldi csatornák

Exit-tel kilépni

TV - User Manual

- Turn the TV on or off with the **POWER** (red) button
- ☼ Sets the Settings
- On the left side:
    - Kép (Picture)
    - Hang (Sound)
    - **Csatornák** (Channels) – **Csatorna Üzemmód** (Channel Mode) – **OK**

Antenna – Hungarian channels

Műholdvevő (Satellite) – Foreign channels

Exit with the Exit sign

DIGITÁLIS

1. M1
2. M2
3. DUNA
4. M4
5. M5
6. DUNA WORLD
7. RTL KLUB
8. SPEKTRUM
9. TV2
10. IZAURA TV
11. ZENEBUTIK
12. FEM3
13. SZOLNOK TV

ANALÓG

1. RAI 1 (OLASZ)